

KIT CAMERA AVEC CABLAGE CCD-2

1- Description:

Le kit comprend tous les accessoires nécessaires à son utilisation:

- 1 caméra couleur ou NB suivant option choisie
- 1 câble de 20 mètres avec prise péritel
- 1 adaptateur 220 Volt (pour la caméra)

2- Brachement de la caméra:

Connecter la caméra au câble en respectant les codes couleurs.

3- Branchement TV ou magnétoscope

Connecter la prise peritel du câble à votre TV ou magnétoscope. Connecter l'adaptateur 12V/220 Volt au câble. L'adaptateur se branche à côté de la prise péritel. Ainsi la caméra peut se placer où vous le désirez sans soucis d'alimentation.

4- Réglage:

Mettre votre TV/magnétoscope sur la chaîne de votre prise peritel (en général AV).