

KIT CAMERA SANS FILS CTX-1

1- Description:

Le kit comprend tous les accessoires nécessaires à son utilisation:

- 1 caméra couleur avec micro et émetteur intégré
- 1 raccord pile 9 volt pour alimentation caméra
- 1 Récepteur audio-video
- 1 câble de connexion pour relier le récepteur à votre TV ou magnétoscope
- 2 adaptateurs 220 Volt (pour la caméra et le récepteur)

2- Branchement de la caméra:

Connecter la caméra avec une pile 9 volt(approx 2 heures d'autonomie sur pile 9Volt) ou directement sur le 220 volt avec son adaptateur (9Volt DC).

3- Branchement du récepteur:

Connecter le câble au récepteur (respecter les codes de couleurs) et insérer la prise peritel dans votre TV ou magnétoscope.

Connecter l'adaptateur 12V/220 Volt au récepteur.

4- Réglage:

Mettre votre TV/magnétoscope sur la chaîne de votre prise peritel (en général AV).

Tourner doucement le bouton de réglage du récepteur jusqu'à obtention d'une image parfaite.

5- Porté:

Le système à une portée de 30 à 50 mètres à travers murs et de 50 à 80 mètres sans obstacle.