

NOTICE D'UTILISATION NUH-1

1 Emplacement:

Le NUH-1 se place en série sur un des deux fils actifs de la ligne de téléphone. Débrancher au niveau de la prise du téléphone un des fils actifs. (Pour identifier un fil actif, la ligne est « morte » quand on le débranche). Relier le premier fil du NUH-1 au fil débranché de la ligne. Relier le second fil du NUH-1 à l'endroit où le fil a été débranché sur la prise.

Ligne <----->NUH-1<----->Prise

2 Fréquence du NUH-1:

Nos micros UHF (gamme Pro) émettent sur deux fréquences fixes et n'ont pas besoin de réglage. Sur votre micro est indiquée la fréquence d'émission (A= 398.605Mhz et B=399.455 Mhz). Réglez le récepteur UHF 2 canaux sur A ou B pour écouter directement le micro ou sur une de ces fréquences si vous utilisez un scanner.