

NOTICE D'UTILISATION NVH-1

1 Emplacement:

Le NVH-1 se place en série sur un des deux fils actifs de la ligne de téléphone. Débrancher au niveau de la prise du téléphone un des fils actifs. (Pour identifier un fil actif, la ligne est « morte » quand on le débranche). Relier le premier fil du NVH-1 au fil débranché de la ligne. Relier le second fil du NVH-1 à l'endroit où le fil a été débranché sur la prise.

Ligne <-----> **(NVH-1)** <-----> **Prise**

(Les deux fils de branchement sont ceux situés du même côté. Le fil seul à l'opposé est l'antenne.)

2 Tuning du TM1:

Sur le NVH-1 se trouve une vis verte de réglage de fréquence d'émission permettant d'ajuster la fréquence en fonction des conditions locales. Le NVH a une plage d'émission comprise entre 110 et 125 MHz sur la bande Air-FM.

Pour insérer un tournevis de précision dans l'encoche et tourner doucement pour changer la fréquence. Vérifier sur le récepteur, réglé avec la nouvelle fréquence, l'absence de parasites.