

TTR-1

SYSTEME D'ENREGISTREMENT SANS FILS

Le TTR-1 est un système d'enregistrement sans fil comprenant un transmetteur miniature UHF et un récepteur-enregistreur totalement automatisé. L'utilisation des hautes fréquences rend son interception difficile. Sa portée est de l'ordre de 20 à 30 mètres.

Il n'y a aucun réglage à effectuer.

1- Installation du transmetteur :

Le transmetteur doit être connecté sur la ligne téléphonique, dans le combiné, dans la prise, . . .
Le point important est que le transmetteur doit être connecté sur la ligne directe du téléphone sous surveillance (c.a.d. entre le combiné et le premier relais téléphonique regroupant plusieurs lignes).

La ligne utilise deux fils, cependant vous pouvez trouver plusieurs fils non utilisés à titre de rechange.

Pour identifier les deux fils actifs, débrancher un fil à la fois au niveau de la prise. Lorsque l'un des fils actifs est déconnecté, le téléphone est hors service (pas de tonalité). Noter la couleur des deux fils actifs.

Le transmetteur se connecte **en série** sur la ligne téléphonique et donc, l'installation se fait sur **un seul** des deux fils actifs.

Pour l'installer, il faut couper l'un des fils et le relier part le transmetteur au niveau de la coupure.

L'installation la plus facile se fait au niveau de la prise téléphone: Débranchez un des fils actifs et connecter le à l'une des prises crocodiles du transmetteur puis la seconde dans la prise, là où le fil a été débranché.

Lorsque l'installation est terminée, vérifiez que le téléphone fonctionne normalement.

2- Fonctionnement :

Le récepteur-enregistreur est alimenté par 4 piles 1.5 Volt AA ou sur secteur avec l'adaptateur fourni.

a) Bouton Tape speed: Choix pour enregistrer en 2 ou 6 heures (qualité légèrement inférieure)

b) Bouton speaker: Pour écouter la conversation en simultané sur le haut parleur : (le laisser en position OFF pour plus de discrétion lorsque le récepteur n'est pas surveillé)

Quand l'appareil est sous alimentation enclencher le bouton en haut à gauche. Insérer une cassette puis appuyer sur **PLAY** et **REC** en même temps. **La lampe verte clignote** pour indiquer que le récepteur est prêt. Quand le téléphone est en utilisation, la lumière verte se fixe et l'appareil commence l'enregistrement puis s'arrête à la fin de la conversation.

Faite un test en décrochant le combiné.

3- Mauvais fonctionnement :

La portée maxi peut être altérée par l'environnement urbain. Rapprochez le receptr.